ご注意:

本書は取り扱い説明書から注意文など、製品の操作方法について直接関係のない部分や余白などを削除、修正したものです。操作方法が分からなくなったが説明書が手許にないとか、製品に興味があるが操作方法はどのようになっているのか先に知りたい、といった場合にお使い頂く事を念頭に編集しており、正しくお使い頂くためには必ず製品に同梱されている説明書をお読み下さい。又、本書が完全な説明書では無いことに対するクレームは一切お受け致しませんので、予め御理解ください。DJ-596とDJ-530の基本操作方法は同じです。

お使いになれるオプションのデジタルボードが違う程度です。

尚、正式な説明書は無線機販売店でご購入いただけます。詳しくは下記の弊社ウエブサイトをご参照ください。

http://www.alinco.co.jp/denshi/14.html


# **DUAL BAND FM TRANSCEIVER**

# **DJ-596J**

# 取扱説明書

アルインコデュアルバンドFMトランシーバーをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本機の性能を充分に発揮させるために、まず、この収扱説明書を最後までお読みいただくようお願いいたします。アフターサービスなどについても記載していますので、この取扱説明書は必ず保存しておいてくがさい。

本機は日本国内専用モデルですので海外では使用できません。 この無線機を使用するには、総務省のアマチュア無線局の免許が 必要です。また、アマチュア無線以外の通信には使用できません。



# 目次

ご使用の前に必ずお読みください ■ご使用しが注意 ■電波の発信前に気を付けていただくこと ■外部電源使用時の注意	88
第1章 機能と特長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
<ul> <li>第2章 付属品</li> <li>2.1 付展品の取り付け方</li> <li>●アンテナの取り付け、取り外し方</li> <li>●ハンドストラップの取り付け方</li> <li>●ベル・クリップの取り付け、取り外し方</li> <li>●バッテリーバックの取り付け・取り外し方</li> <li>●バッテリーバックのショート防止のご注意</li> <li>● 個級完確謎(ウォールチャージャー)(EDC-82)</li> <li>■バッテリー布電時期の目安</li> </ul>	9990011
第3章 各部の名称と操作     1       3.1 本体の名称と動作     1       3.2 DTMFキー操作     1       3.3 ティスプレイの表示     1	2
第4章 基本操作 41 電源を入れる 1 42 スケルチを調整する 1 43 電量を顕磐する 1 44 遅月モート 1 ■表モートの切り替え 1 45 V→Oモード 1 ■テランネルステップの投戸 1 ■プラント機能とスプリット機能	6677789

46	メモリーモード・・・・・・・20	
	■×テリーチャンネルの呼び出し・・・・・・20	
	■メモリーチャンネルの書き込み・・・・・20	
	■メモリーチャンネルの消去・・・・・・20	
	■メモリー可能な項目 ・・・・・・・・21	
4.7	■メモリー可能な項目 21 ニールモード・・・・・・21	
	■コールチャンネルの周波数を変更する場合・・・・・22	
4.8	受信するには・・・・・・22	
	■モニター機能22	
	■NEM/WEMの切り替え・・・・・・・・22	
4.9	送信するには・・・・・・・・23	
	■送信出力の切り替え23	
辛ら音	便利な機能・・・・・・24	
75 J	スキャン機能・・・・・・・・・・・・・・・・・24	
3.1	■VFOスキャン・・・・・・24	
	■ x=U-x++> ·····24	
	■スキップチャンネルの設定・・・・・・24	
5.2	キーロック機能・・・・・・・25	
5.3	トーンゴール機能・・・・・・25	
5.4	チャンネルネーム機能・・・・・・25	
-	■設定方法25	
	■チャンネルネーム機能の適用 ・・・・・・25	
5.5	ラップ操作26	

第6章	交信機能・・・・・・27
選択「	呼び出しの方法・・・・・・・・・・・・ 27
6. i	学び当しの方法 27 トーンスケルチ機能 27
	■トーンスケルチの設定 ・・・・・・・・・・27
	■トーンスケルチの設定
	■トーン周波数の設定変更27
6.2	DCS(デジタルコードスケルチ)機能 · · · · · · · 28
	■ DCS/D設定29
	■ DCS コードの変更 · · · · · · 28
	■ DCSの解除 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	■DCSの動作・・・・・・28
6.3	DTMFマニュアル造信・・・・・・・・29
6.4	DTMFマニュアル造信 29 オートダイヤラー機能 28 ■オートダイヤラーのメモリー設定 29
	■オートダイヤラーのメモリー設定・・・・・・29
	■オートダイヤラーの送出・・・・・・・30
	■リダイヤル機能 ····································
6.5	■オートダイヤラーの送出 30 ■リダイヤル機能 30 TOT(タイムアウトタイマー)機能 31
	■設定方法 31 ■ TOTの動作 31 APC(オートパワーオフ機能 31 ■設定方法 31 ■ APOの動作 31
	■ TOTの動作・・・・・・31
6.6	APD(オートパワーオフ)機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	■設定方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	■APOの配作 31
6.7	BELL(ベル)機能 31 ■設定方法 31 ■BELLの動作 3;
	■設定方法 3
	■ BELLON副作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第7章	セットモード・・・・・・32
7.1	セットモード一覧・・・・・・・・・・・32
7.2	セットモードの設定方法 32
7.3	セットモードで設定される機能・・・・・・33
	■バッテリーセーブ機能・・・・・・・・・33
	■スキャンタイプ切り替え機能 · · · · · · · 33
	■ PEEP(ビーブ)機能 33 ■ トーンコール周波数の設定 33
	■トーンコール周波数の設定
	■TCTペナルティ機能・・・・・・34


■DTMF WAIT時間 35 ■DTMF 1・ホースト・ボーズ時間 35 ■DTMF 1・市団/トースト・時間 35 ■盗難警報音機能 35 ■外部端子削卸機能 36 ■収除け音機能 37 ■エンドビー機能 37
第8章 クローン機能とバケット通信・ 38       8.1 クローン機能     38       ■接続方法     38       ■データを受ける側の操作     38       ■データを受け取る側の操作     38       8.2 バケット通言     39       ■パケット通信の接続     39       ■パケット通信の接続     39
第9章 デジタル通信機能・・・・40 9.1 デジタル通信機能・・・・40 ■デジタルユート(EJ43U)の取り付け方法・・40 ■デジタルモードの設定・・・40
第10章 保守・参考 41 10.1 故障とお考えになる前に 4: 10.2 リセット 42 10.3 オプション一覧 42 10.4 申請酬の書き方 43 ■技術長準測合証明で年頃する場合 43 ■機能配定を受けて申請する場合 44 10.5 送信機系統区 45
第11章 定格 46 ●一般定母 46 ●进信司 46 ●使信司 46

# で使用の前に必ずお読みください

#### ■ご使用上の注意

・ケースを外して内部に手を触れないでください。 故障の原因になります。

- 直射三光の当たる場所、ほこりの多い所、暖房結算の近くな どでのご使用、および保管はしないでください。
- ・テレビ、チェーナーなど他の機器に影響を与える場合には距離を強してご使用ください。
- ・付属のアンテナは完全に取り付けてお使いください。
- ハイパワーで長時間送信し続けますと、機器が過熱します。
   お取り扱いには十分に注意してください。
- ・ 万一、煙が出たり、異異がする場合は、電源スイッチをする やかに切ってください。
- 安全を確かめた上で販売店、または最零りの当社サービス窓口へが連絡ください。



#### ■電波の発信前に気を付けていただくこと

ハムバンドの近くでは、多くの美務用無線局が適用されています。 これらの無線局近くでの電波発信にはお気を付けください。 アマチュア無線局が電波法令を遵守していても思わぬ電波障害

が起きることがあります。 | 移動運用の際には主分はご酢磨をお願いいたします。

▲注意 主に次のような場所での運用は原則として使用を禁じられています。

54、CC はなり。 航空機内、空港敷地内、新幹線車両内、業務用無線局 属域、および、それらの中機場周辺など。 変田が必要な数全体各番連署の薬物を編でください。

#### ■外部電源使用時の注意

本機に接続する外部電源は、必ず出力電圧が6.0V~16.0V の偏隔内にある信意確認を使用してください。

本機に外部電源を接続する場合には、必ずオブションの基地 局用 DC ケーブル(EDC-37)を使用し、本体側面にある外部 電源(DC)ジャック端子に直接接続してください。

 草のシガーソケットから電源を取る場合には、充電用シガー ライターケーブル(EDC-45)またはアクティブフィルター付 ラシガーライターケーブル(EDC-36)を使用してくだい。
 連用時にはノイスの混入防止の値からアクティブフィルター付きシガーライターケーブル(EDC-36)を使用してく

ださい。 ・外部増選ケーブルの抜き差しは、必ず本体の電源をOFFにしておらおこはってください。 ておらおこはってください。

# 第1章 機能と特長

38種類のCTCSSトーンスケルチ機能搭載104種類のDCSデジタルコードスケルチ機能搭載TOT(タイムアウトタイマー)機能

チャンネルネーム機能

トーンコール機能(\*1750.2100.1000.1450Hz)

9種類のオートダイヤラーメモリー機能

・ 9 種類のオートダイアプーメモリー機能 ・ダイレクト圏渡教入力機能

・クローン機能

· 盗雞警報言機能

MFS(蚊除け音)機能デジタル通信機能(オプション)

# 1.1 標準付属品

ニッケル水素バッテリーバックEBP-50N(9.6V 700mAh)EDC-92(AC 100V)普通充蓄器(ウェールチャージャー)

**とう**じっした(AC 100 1) 目標が

乾電池ケース

・ヘリカルアンテナ ・ベルトクリップ 2個

・ハンドストラップ

取汲設明書

保証集

# 第2章 付属品

#### 2.1 付属品の取り付け方

●アンテナの取り付け・取り外し方

・取り付け方



- 1. アンテナの根元を持ちます
- 原面の満と本体のアンテナ コネクターの凸凹部を合わ せて差し込みます。
- 3. アンテナを時計方向(右)にゆっくりと回します。
- 4. 回転が止まりましたら確実 に取り付けたことを確認し ます。

●ハンドストラップの取り付け方



ベルトクリップに図のように取 り付けます。

・取り外し方 アンテナを反映計方向(左)にゆっくりと回します。

Э

#### ●ベルトクリップの取り付け、取り外し方

取り付け方

付属のベルトクリップを本 体の背流部に取り付けます。 ベルトクリップのツメを 「カチッ」と音がするまで担 し込みます。



取り外し方 ベルトクリップのツメを押し 上げて、ゆっくりと引き抜き ます。



●バッテリーバックの取り付け・取り外し方

取り付け方 バッテリーバックのツメを本 体の溝に合わせ、押さえるよ うに矢印の方向に「カチッ と音がするまで押し込みます。



取り外し方 バッテリーバックのツメを押 し上げて、矢臼の方向にゆっ くりと引き抜きます。



▲ 注意 ・ 本機は出荷時には充置されておりません。

お買い上げ後に充電してからご使用ください。 · 太バッテリーを簡易充奪器 FDC-92 で空霞するとき

は最大12時間が必要です。

・充電は 0 ℃~ 40 ℃の湯度範囲内でおこなってくだ。

- バッテリーバックの改造、分解、火中、水中への投 入は危険ですからしないでください。

バッテリーバックの端子は絶対にショートさせない でください。

機器が損煙したり、バッテリーの発熱による火傷の 恐れがおります。

必要以上の長時間の苦重(過予費)はバッテリーの性 能を低下させますので避けてください。 バッテリーバックの保存は、-20℃~+45℃の

節囲で湿度が低く乾燥した場所を選んでください。 それ以外の濃度や極端に湿度の高い所では、バッチ リーの温液や、金属部分のサビの原因になりますの で避けてください。

通常の使用で約500回の充電が可能ですが、所定 の時間充電しても使用時間が著しく短い場合は寿命 がつきたものと思われます。新しいものにお取替え ください。

ご使用済みのバッテリーバックは、環境保護のため。 燃えないゴミと一緒に捨てないでください。


当社サービスに掲談するか、または香油回収協力店 へご特参ください。

・本バッテリーはDJ-596Jに装着し、DC電源ジャ ックに i 3.8VDCを接続すると充電することができ ます.

#### ●バッテリーバックのショート防止のご注章



パッテリーパックを持ち硬ぶと きには、端子をショートさせな いように注意してください。 大電流が流れて火傷や火事を記 こす危険があります。



△ 注意 バッテリーバックを持ち運びするときには必ず付属の 袋に入れてください。

#### ●簡易充電器(ウォールチャージャー)(EDC-92) 充電方法

雪海ブラグ



2. 本体の外部電源(DC)ジャッ クに簡易充電器のACアダブ タープラグを接続します

1. 本体にバッテリーパックを

装装します。

3. 雷源プラグを家庭用電源の AC100Vのコンセントへ接 続します。

· 簡易充電器(EDC-92)を充電使用時には必ずトラン シーバーの電源を 'OFF' にしておいてください。 簡易充電器(EDC-92)を使用しないときには、電源 コンセントから外しておいてください。

他社製品の充雪等には、絶対に使用しないでください。 充電時間はバッテリーパックの消費状態および各商 品によって思なります。

各パッテリーパックの取扱説明書を参照してください。 ・本機の充電端子を全庫片等で短絡させたりすると木

機にダメージを与える場合があります。

・AC100Vが著しく低下すると充電できないことが あります。

乾雪池ケースへは充電できません。

●バッテリー充電時期の目安

ることがありす。

提 示 電池残量 電池の残量は充分で

露地の残量は少なく なりました。 充電してください。


雪池の残量表示は周囲温度や電池の使用頻度により多少異な

充電が必要な時期になってもLOW出力送信や受信のみであ れば、さらに使用が可能です。

# 第3章 各部の名称と操作


# 3.7 本体の名称と動作

■上面部、前面部




Nea sa	CB-VP-1017FALTER	
	名称	
n	ディスプレイ	この取扱影明書の(ディスプレイの表示)
ΙΨ	(LCD)	を参照ください。([1]15ベージ)
	-	ダイヤルを回して送信/受信周波数、メ
		モリーチャンネル、オフセット周波数、ト
(2)	ダイヤル	ーン周波数、DCSコード、セットモード
(E)	31 1710	内容、メモリー名入力文字を選択します。
	FUNC#-	FUNCキーを押しながらダイヤルを国
L		すと1MHzずつ周波数を増減できます。
(3)	外部MIC端子	2.5     ステレオプラグを使用して外部マ
(Q)	フFSDIVII CART	イク(2kQ)を接続します。
<b>(4</b> )	外部SP端子	3.5ゅモノラルブラグを使用して外部ス
9	があると地丁	ピーカ(8Ω)を接続します。
(5)	<b>電源スイッチ</b>	電源スイッチを約1秒間押すと電源の
	鬼なスコップ	ON/OFFができます。
<b>(6)</b>	TX/RXランプ	スケルチが開くと緑色に点灯します。
197	TATINGOOD	送信中は赤色に点灯します。
(7)	マイク	マイクからは約5cm離れて話してくだ
•	*12	さい。
		FUNCキーと他にキーを組合わせる事
(8)	FUNC≠-	で様々な機能を使用できます。FUNC
9	FUNC4-	キーを約3秒間押すとセットモードに入
		り各種設定ができます。
9	キーバッド	キー操作を参照ください。
9	7 701.	(口14ページ)






S. 1856	NOW SO WOTH MAR	A CONTROL OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE WATER
	名称 3	是一个一个。 使能力
		附属のヘリカルアンテナをしっかりと
	BNC	差し込みます。もしも別差のアンデナ
100		を使用する場合はSWB(Standing
	アンテナコネクタ	Wave Ratic)の低いアンテナをお選
		びください。
10	PTT‡−	PTTキーを押すと送信します。PTTキ
w w	P114-	一を離すと受信に切り替わります。
		MONIキーを担すとスケルチが開き受
		信音が聞こえます。TSQ/DCSが設定
		されていてもスケルチは開きます。
O	MONI+-	FUNC点灯中にMCNIキーを担すとう。
		ンプ照明が約5秒間点灯します。PTT
		キー押しながらMONIキーを押すたり
		ーンコール信号を送信します。
		外部電源接続端子です。
		当社オプションのフィルター付きシガー
		ライターケーブル(EDC-36)を接続し
Œ	DC電源ジャック	草中で使用できます。ジャック極性はピ
- 1	ししではネンマック	ン中央が+極、外側が一極です。なお外
		部無源を使用する場合はDC6.0~
		DC16.CV 2A以上の安定化電源を使
		用してください。

# 3.2 DTMF + 一操作



### (*)	機能	○ 羊一を押した後、[	3点灯時 。
Ö	: 入力 1	チャンネルステップの設定	(エ19ページ)
200	入力?	シフト機能とスプリット機能の設定	(江19ページ)
Ö	入力 3	TOT(タイムアウトタイマー)の設定	: (田31ページ)
⁴Ö	入力4	トーンスケルテおよびトーンエンコ	ーダーの設定 (LT:27ページ)
Ö	ኢற5	送信出力HI/LOWの切り替え	(世23ページ)
**	入力 6	APO(オートパワーオフ)の設定	(皿31ページ)
78	入力 7	DCS(デジタルゴードスケルチ)の	D校定 (DD28ページ)
**	入力8	オートダイヤラーの送出設定	(皿30ページ)
**	እ <b>ፓ</b> 9	オートダイヤラーのメモリー設定	(田29ページ)
° Ö	λπ 0	NFM/WFMの切り替え	(田22ページ)
^~~~	V=0モードとメモリーモードの 切り替え (ロ17ページ)	メモリーテャンネルの書き込み	(田20ページ)
300	スキャンの開始と停止 (LT)24ページ)	キーコックの設定	(田25ページ)
د گ	コールモードへの切り替え (凹21ページ)	スキップチャンネルの設定	([[]24ページ)
n O	/(ンド切り替え操作 (U18ページ)	チャンネルネームの設定	(凹25ページ)
<b>"</b>	スケルチレベルの調整 (U16ページ)	デジタル通信機能の設定	([[]40ページ)
0	音量の調整 (【□ 17ページ)	BELL(ベル)機能の設定	(四31ページ)

# 3.3 ディスプレイの表示



1	<b>3</b>	⇒キーを押すと無灯します。	12	•	周波数やスキャン動作を表示します。
2	+	オフセット周波数方向(ー/+)を表示します。	13	EUSY	スケルチが弱くと点灯します、
3		トーンエンコーダ設定時に点灯します。	Ø	111111	受傷レベルと送信出力レベルを表示します。
4	T SQ	トーンスケルチ設定時に点灯します。	<b>(£)</b>	LO	送信出力がLOWのときに点灯します。
5	DCS	DCS設定時に点灯します。	Œ	*	盗難警戒音機能がCNのときに点灯します。
6	0	キーロック設定時に点灯します。	17)	Α	NFM設定時に点灯します。
1	APO	オートパワーオフ機能がONのときに点灯します。	18)	VOL	音号を誘撃しているときに点灯します。
3		電池残棄少なくなると内部が消灯します。	(19)	SQL	スケルチを調整しているときに点灯します。
9	M	メモリーモード毎に点灯します。	20	B	デジタル通信機能がONのときに点灯します。
1	88	メモリーチャンネルNo.や各設定レベルを表示します。	Ø	<b>8.8.8.88</b> 5	送信・受信減波数や各設定内容などを表示します。
1	•	外郵端子制御機能がONのときに点灯します。			

#### 4.1 電源を入れる



電源を切るときも同じ操作をします。

# 4.2 スケルチを調整する

スケルチとは一定レベル以上の信号を受信したときにスピーカーから「ザーッ」という音をなくす機能です。 「スケルチが開く」とは、信号を受信して受信者を出すことができる状態を示します。

- スケルチレベルはCO~20までの21段階です。
- 初期状態はOO(最小)です。
- ・ キーを押すと、LCDの SQL が点灯し、スケルチーレベルが表示されます。



- 2.ダイヤルを回してスケルチレベルを増加または減少させます。 設定値を大きくすると聴い信号ではスケルチが保きにくくるのます。
- 3.MONIキー以外のキーを押し設定を完了します。 ダイヤルの無操作状態が約3秒第いても計動的に設定を完了し 通常表示に戻ります。

#### 4.3 音量を調整する

- · 憲量調節は00~20までの21 段階です。
- ・初期状態は00(最小)です。
- 1. を押すと、LCDの VOL が点灯し、音量レベルが 表示されます。



- ダイヤルを回して音量レベルを増加または減少させます。 設定値を大きくすると音量も大きくなります。
- 3.MONIキー以外のキーを押し設定を完了します。 ダイヤルの無操作状態が約5秒続いても自動的に設定を完了し 通常表示に戻ります。

#### 4.4 運用モード


運用モードには「VFOモード」「MR(メモリー)モード」そして 「CALL(コール)モード、の3種類があります。 「VFOモード」は VFF/UHF 8 エチャンネル、「MR モード」は 100 チャンネル (VHF/UHF 混合)、「CALL モード」は VHF/UHF 8 エティンスルあります。

#### ■運用モードの切り替え

「VFO セード」と「MRモード」は 🍏 キーで切り替えます。

「MRモード」時はディスプレイに **M** の文字が表示され、 「VFOモード」時には表示されません。

**真度押すと元のモードに戻ります。** 



# 4.5 VFO =- K

工場出演時から最初に電源を入れたときに表示されるモードです 周波数や各種機能の設定を変更することができます

●バンドの切り替え

BANDSAME D( ) キーを押すと次の様にパンド帯が切り替わります。 ØI: 145.00 → 433.00 → 145.00 → · ·

● 1 MHz UP / DOWN

↑ キーを押しVFDモードにします。

(ご) ニーを押し、■ 点灯中にダイヤルを直すと、回す方向 に応じて国波数が 1MHz ずつ増加または減少します。

●キーボードからの周波数入力

↑ キーを押し、VFC モードにします。

操作例: 145.COOMHz 1 → 4 → 5 → 0 → 0

**強調 入力途中で数字以外のキーを押すと、入力途中の周波数** をキャンセルして、元の歴波数に戻ります。 最後の村の入力方法はチャンネルステップ値によって異 なります。

●チャンネルステップ周波数別の入力方法 チャンネルステップによって、1kHz台まで入力が必要なもの と、10kHz台で入力が確定するものがあります。

チャンネルー入力: 最後の桁の入力方法 ステップ 完了桁 12 5kHz | 10kHz | 10kHz台を入力すると1kHz台が決まります。 - Noting 0. (11:12.5, 12:125.0, 131:37.5, -41:≦5) 451.50.0.161.62 5.17.75.0.481 87.5 491.無効 25.0kHz 10kHz 10kHz台を入方すると1kHz台が決まります。 | Jal.00.0, J21:25.0, J51:50.0, J71.75.0 その他は無効 1kHz全で[5]を入力すると、5kHzになり それ以外のキーは「O」になります 11 CkHz 10kHz分を入力すると1kHz台がままります。

# ■チャンネルステップの設定

・VFOモードで 🌎 キーを押し、 🛢 点灯中に 🏀 キー を押すと現在のチャンネルステップが表示され、ダイヤルを 何すとチャンネルステップが次のように切り替わります。 STR-5 - STP-10 - STR-12.5 - STP-15 - STR-20 - STP-25 - STP-30

· MONIキー以外のキーを押すと設定を完了し、通常表示状態 に戻ります。

メモリーモードではチャンネルステップの選択ができません。

**暦期** ステップ値を(5kHz, 10kHz, 15kHz, 20kHz, 30kHz) から(12.5kHz, 25kHz)のいずれかに変更したり、その 逆さに変更すると、変更完了時の間波数とシフト幅が補 正されることがあります。

#### ■シフト機能とスプリット機能

・シフト機能 受信割波数に対して送信周波数をすらして運用する機能です。 初期設定値はVHE:C 6MHz LHE:5 0MHzとなってい

・スプリット機能 表示されているVFO周波数で受信し、もう一方のVFO周波 数で送信する機能です。

●シフト機能とスプリット機能の設定

.

ように切り替わります。

[-1] [+] [:1  $0.600 \rightarrow 0.600 \rightarrow SPLIT \rightarrow OST-OF$ (VIII@#)

ディスプレイにシフト間波数が表示されているときにダイヤ ルを回すと、シフト同波数が1チャンネルステップすつ可変 し、 🖬 点灯中にダイヤルを測すと 1MH z ステップで可変で

きます。 MCNI、 キー以外のキーを押し設定を完了します。

・スプリット機能は「SPLIT」表示のときにMONI、 以外のキーを押し設定を完了します。 設定したVFO側が受信用になり、もう一方のVFO側が送信 用になります。

100個 (VHF/UHF混合) のチャンネルを持っています。メモ リー療設はできません。 工場出荷頭やリセット後には何も書き込まれていません。

■メモリーチャンネルの呼び出し

~~~キーを担すごとにメモリーモードとVFOモードが切り 替わります.

2.メモリーモード中はディスプレイに M とメモリーチャ ンネル番号が表示されます。

書き込まれていないメモリーチャンネルは MI が点流しV=0周 波数が表示されます。



3.ダイヤルを回して呼び出したいメモリーチャンネル番号 を表示させます。

時計方向に回すと1チャンネルずつメモリーチャンネル番号が 増加し、反時計方向に回すと1チャンネルずつメモリーチャン ネル番号が減少します。

■メモリーチャンネルの書き込み

1. (\*\*) キーを押してメモリーモードにし、ダイヤルを回 して希望するメモリーチャンネル番号を選択します。 **書き込まれていないメモリーチャンネルは M** が点滅します

2.書き込みたい周波数を選択し、必要に応じてシフトやト ーン機能を設定します。

3. (\*\*\*) キーを押し、 目 点灯中に (\*\*\*) キーを押すと、完 アビーブ音が鳴りメモリーチャンネルに書き込まれます。

> ・メモリーが書き込まれているメモリーチャンネルを選 択すると、手順3でメモノーが1度消去され M が点 滅に替わります。 ・メモリーチャンネルで 📗 が選択されているときは、 コールチャンネルも書き替わります。

■メモリーチャンネルの消去

1. (\*\*) キーを押してメモリーモードにします。

2.ダイヤルを回して、消去したいメモリーチャンネル番号 を選択します。 既に書き込まれているメモリーチャンネルではディスプレイ の M が点灯します。

ブ音が鳴り、メモリーされた周波数が消去されます。 このとき、**MI**が点滅に替わります。

【参考】 手順 3 でディスプレイの IVI が点滅している状態のとき (ディスプレイにメモリーの内容がそのまま表示されてい ○ キーを押し、 目点灯中に きー を撰すと、消去したメモリー内容を復帰させることがで きます。ただしメモリーチャンネルや運用モードを変更 すると復帰は不可能となります。

■メモリー可能な項目 メニリーチャンネルおよびコールチャンネルには、下記の内容 を記憶することができます。

・国波勢

オフセット周波数

シフト方向(キノー) トーンエンコーダ電波数

トーンエンコーダノデコーダ設定

トーンデコーダ度浸数

- DCS = - 8

· DCS 設定

送信パワーHZL

・スキップチャンネル設定

チャンネルネーム設定

・W/N設定

・バッテリーセーブ設定

・ビジーテッンネルロックアウト (BCLO)

デジタル通信設定

・デジタルコード

4.7 コールモード

コールチャンネルで待ち受けをするときや、呼び出しをすると きに使用します。 本製品にはVEE、UREの2チャンネルがあります

初期設定 VHE: 145.00MHz, UHE: 433.00MHz

1.5 キーを押すとディスプレイに [ と表示されコール] モードに切り替わります。



2.コールモードでいました。 キーを押すとVHF、UHFのコー ルチャンネルが切り替わります。

3.コールモードででキーをもう一度押すとVFOモード またはメモリーモードに戻ります。

グラッキーでも、元のVFOモードまたはメモリーモードに戻 ります。

コールモードでは度波数やメモリーチャンネル番号を ダイヤルで変更することはできません。

> オフセット設定、トーン、DCS設定は一時的に変更し て適用することができます。

・コールモード時、スキャン機能は使用できません。

コールチャンネルはメモリーチャンネルの一つとして割り当て られています。したがって、コール周波数あよびその他の設定 を変更する場合は、VFOモードからメモリーチャンネルを呼び 出して書き替えます。

**西駅** コールチャネルの周波数は変更できますが消去すること はできません。

#### 受信するには

(\*\*\*\*) キーを押して電源を入れます。

2.音量を上げるため を押し、ダイヤルを回して適当 な音量に設定します。

3. (\*\*) キーを押し、ダイヤルを回してノイズが消える状 態に設定します。

4.希望の周波数を選択します

希望の周波数で信号が受信されると、ディスプレイの (95) が点 灯し、受信音声が聞こえます。またこのとき、緑色のFXランプ が点灯します。

#### ■モニター機能

受信信号が弱かったり、途切れたりして聞きづらいときにスケ ルチを一切的に解除する機能です。

・MONIニーを押している質だけスケルチレベルの設定状態に 関係なくスケルテ動作が解除され、スピーカーから音が聞こ えます。

トーンスケルチやDCS機能が設定されていてもこの機能を 使うとスケルチを解除することができます。

#### ■NFM/WFMの切り替え

1. キーを押し、 目点灯中に キーを押すと受信 帯域が切り替わります。

ナコー等の場合は A が点灯し、ワイド客の場合は A は表示さ れません。

ナロー: A ワイド : 表示なし

2.MONI、 キー以外のキーを押して設定を完了します。 (初期状態:ワイド)

**産品** ナロー時は、送信時の変譜もワイドの半分になります。

# 4.9 送信するには

- 1.希望の周波数を選択します。
- 2.PTTキーを押すと、赤色のTXランプが点灯し送信状態 となります。
- 3.PTTキーを押しながら本体前面部の内蔵マイクに向かっ て普通の大きさの声で話します。
- 4.PTTキーを離すと送信が終了し受信状態になります。

· PTTキーを押しながらMON(キーを押すとトーンコー ル活号が送信されます。( IT. 25ページ)

- 送信周波数範囲外でPTTキーを押すとディスプレイに 「OFF が表示されます。
- この状態では送信することはできません。

#### ■送信出力の切り替え

送信出力を切り替えることができます。

| 第100 saf : | 一押し、| | 点灯中に | 一手 | 本一を押します。送信 パワーが切り替わります。

LOWパワー時にはディスプレイにLDが点灯します。

HIパワー瞬には何も表示しません。 初期値はLOWパワーとなっています。

· RFメータの表示はLOWパワー送信時 』』』 、HIパワー关 信時 1111000 です。

魔婦 送信中は、送信出力H/LOWの切り替えはできません。

22

# 5.1 スキャン機能

**最動的に受信周波数を切り替えて、信仰の出ているところを探** し出す機能です

スキャンの稀類はタイマースキャンとビジースキャンがあります。

#### タイマースキャン

スキャン停止後、受信信告があっても5秒経過すると次のチャ ンネルに移ります。

ビジースキャン機能

スキャン停止後、受信信号が無くなれば次のチャンネルに移り ます。

スキャン中はデシマルポイントが点減します。 · スキャン中、MONIキーを押すと、スキャンが一時停止し、 スケルチが開きます。離すとスキャンが再開されます。 スキャン中にダイヤルでスキャン方向を変更できます。 再度スキャンする時のスキャン方向は、最後に操作した方向: になります。

・スキャンはMONI以外のキーで解除できます

「参考)タイマースキャンとビジースキャンはセットモードで<sub>は</sub> ´ 進できます。

#### ■VFOスキャン

- 2. 学学キーを押します。
- スキャンが開始され、最後に操作した方向へチャンネルステッ ブ星位でスキャンします。

- 3.ダイヤルを時計方向に回すとアップ方向にスキャンし、 反時計方向に回すとダウン方向にスキャンします。
- 4.スキャンを止めるにはMONIキー以外のキーを押します。

#### ■メモリースキャン

- 1. ((一)) キーを押してメモリーモードにします。
- 2. (\*\*) キーを押すと、スキャンが開始されます。
- 3.ダイヤルを時計方向に回すとアップ方向にスキャンし、 反時計方向に回すとダウン方向にスキャンします。
- 4. スキャンを止めるにはMONIキー以外のキーを押します。

#### ■スキップチャンネルの設定

スキップチャンネルに設定されたメモリーチャンネルは、メモ リースキャン時にスキャンの対象から外されます。

- を押すと選択中のメモリーチャンネルがスキップチャンネル に設定できます。同一操作でスキップチャンネル解除を確定 します。
- スキップチャンネルが設定されたメモリチャンネルは 10MHzデシマルポイントが点灯します。

#### 5.2 キーロック機能

ク機能のON/OFFを設定できます

· キーコック時は、ディスプレイに O-n マークが点灯します。 PTT、LAMP、MONIFF、VCL、SQL、トーンニールの 操作が可能です。

# 5.3 トーンコール機能

送信時にトーンコール信号を送ったり、通話相手の呼び出しな **どこご利用ください**。

PTTキーを押しながらMONIキーを押している間、トーンコ 一ル信号が送信されます。

トーンニール周波数初期値は 1750Hz で、セットモードよ り変更可能です。

・トーン設定、またはDCS設定されている場合にはトーン層 波数、またはDOS コードを付加して送信します。

#### 5.4 チャンネルネーム機能

メモリーモードで周波数表示の代わりに任意の文字、符号を表 示する機能です。

チャンネルネームを設定できるのはメモリーチャンネルとコー ルチャンネルです。

メモリーに書き込みがされていないと、この機能は動作しません。 文字の種類はA~Z、D~9などの67種類です。

#### ■設定方法

1.メモリーモードでチャンネルネームを設定したいチャン ネルを選択します。

- 2. キーを押し、 目点灯中に 📆 キーを押します。 ディスプレイに [A ] が点滅表示します。
- 3.ダイヤルを回して入力文字を選択します。
- 4. キーを押すと入力文字が点灯に変わり確定します。 確定した文字と同じ文字が一つ右側で点域し入力待ちとなります。
- 5. 順次入力します。
- 6.入力中にダーキーを押すと入力文字が全て消去されます。
- 7.MONI、 プラー・キー以外を押すと設定完了とな り、通常表示状態に戻ります。

#### ■チャンネルネーム機能の運用

メモリーモードにするとチャンネルネーム設定されているチ ヤンネルは周波数表示の部分が設定した文字、符号で表示さ れます。(チャンネル番号はそのまま表示されます。)

途中何かのキーが押されるとチャンネルネーム表集に戻ります。 また、ファンクション機能に割り当てられたキーを押すと、 その設定モードになります。

# 5.5 ランプ機能

#一を押し、目点灯中にMCNIキーを押すと、ディス プレイとキーボードの照明が点灯します。

- ・無操作状態が5秒間断続するとランプは自動的に消灯され ます。
- ・点灯中にLAMPキー以外の操作があれば、そこから5秒間点 灯が延長されます。
- ・MONIキーを押しながら電源をONにするとランプが常時点 灯状態となります。
- 常時点灯を解除する場合は同じ操作をしてください。
- 常時点灯状態で きーを押し、 目点灯中に MONIキー を押する。消灯します。
- 育度 キーを押し、 点灯中に MCNIキーを押すと常 **詩点灯になります。**

# 第6章 交信機能

#### 選択呼び出しの方法

- 特定の局と交信する場合には、トーンスケルチ機能または DCS機能を使用します。
- トーンスケルチ機能は、自局で設定した39種類のトーン思 波数が相手局のトーン高波数を受信したときに一致していれ ばスケルチが聞く機能です。
- DCS機能は、自局で設定した104種類のデジタルコードが 相手局のデジタルコードを受信したときに一致していればス ケルデが偉く機能です。
- ・トーンスケルチ機能と DCS 機能を同時に併用することはで きません。

#### トーンスケルチ機能

- ■トーンスケルチの設定
- 1. 二 キー押し、日点灯中に コキーを押すと現在の モードとトーン周波数が表示され、(で)キーを押すごと に以下のように設定が切り替わります。

T/SQ 88.5 → 88.5 → TCS OF

- 個のみの点灯は、エンコーダ機能のみの設定です。
- 「国」の点灯は、ニンコーダイデコーダ機能(トーンスケ ルチ)の設定となります。
- ・トーン周波数表示中もモニター機能が働きます。

- 2.トーン周波数表示状態でダイヤルを回して、使用するトー ン周波数を下記の39個のトーン周波数から選択します。 67.0 69.9 71.9 74.4 77.0 79.7 825 85.4 89.5 91.5 948 874 1000 1035 1072 1109 1148 1188 1230 1273 1818 1888 1413 1462 1514 1567 1622 1679 17381799 1962 1928 2035 210.7 219.1 225.7 2036 2418 250.3 (Hz)
- 3.MONIキー以外のキーを押すと設定完了となります。
- ■トーンスケルチの解除 トーンスケルチ設定モードで ( ) キーを押して「TCS - OF を選択します。 MONIキー以外のキーを押すとトーンスケルチ解除となります。
- ■トーン周波数の設定変更
- トーンニンコーダ周波数とトーンデコーダ周波数とを別々に設 定する事ができます。
- 表示状態でエンコーダ周波数を変更すると、自動的にデ コーダ周波数も同じ値に変わります。
- Stell 表示状態で周波数を変更すると、デコーダ周波数の み変更されます。(エンコーダノデコーダを異なった周波数で 設定できます)

■DCSの設定

> DCS 023 → DCS-0F

MONIキー以外のキーを押すと設定完了となります

■ DCS コードの変更

1.DCS コード設定モードにおいて、DCS コードを設定します。( DCS 点灯状態)

2.ダイヤルで DCS コードを変更し、MONIキー以外のキーを押すと設定完了となります。 DCS コードはエンコーダノデコーダ同一コードが設定されます。

DCSロードは以下の104種類が選択できます。

| 1023 | 1025 | 1026 | 1036 | 1037 | 1047 | 1057 | 1058 | 1058 | 1048 | 1047 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 |

■ DCS の動作 受情したコードが設定したコードと一致した時にスケルデが解除されます。

> DCSのDET動作変更 DCS校定時、送信機構の変調度によっては頼ってスケルチが明じてしまうコードがまれに起このます。 その場合は、FDCSトOF」表示のときダイヤルを回して「DCS OF」表示にしてからDCSを設定してください。(この数字に多スチリーに与書き込まれます)。

#### 6.3 DTMFマニュアル送信

- 1.PTTキーを押しながら16キーのいずれかを押します。
- 2.そのキーに対応したDTMFコードが送出されます。

#### 6.4 オートダイヤラー機能

自動的に設定されたDTMFコードをメモリーに設定する機能です。

- ■オートダイヤラーのメモリー設定 オートダイヤラーで送出するDTMFコードをメモリー! 設定する機能です。
- 1. キーを押し、 目点灯状態で \*\*\* キーを押すとオートダイヤラー登録モードになります。 表示的数に8項で効果状態は表示されません。
- 2.ダイヤルでダイヤラーメモリーをNc.1~9から選択し ます。 16キーを使って入力すると下記のように表示されます。
- 3.たとえば、123456789と入力すると
  「 1: 「 12] 「 123] 「 1234] 「12345] 「1234567] 「345678] 「456789」
  と表示され、最大16桁まで入力できます。

・コード入力中に デュージョー キー担し **目** 点灯中にダイヤルを倒す と入力されているコードの範囲内で表示がスクロールします。

- 4.PTTキーを押して設定を完了します

でしていずれかのキーを押すと、そのキーの番号に登録したDTMFコードがスピーカーから自動出力されます。

この場合、
 る波は送信されません。
 ・メモリーされている場合には (\*\*) ~ \*\*\* キーのいずれかのキーを押すと、そのキーに番号登録したDTMFコードが自動出力されます。メモリーされていないキーを押すと出力されません。

#### ●送信状態での効作

1.PTTキーを押し、送信状態で キーを押します。 ディスプレイに「DIAL」と表示されます。

#### ■リダイヤル機能

最後に送出したDTMFコードを出力する機能です。

1.受信状態で キー押し、 **日** 点灯中に キーを押します。

このとき、ディスプレイに「DIAL」と表示されます。

- 3.送信状態で キーを押し、 キーを押すと、リ ダイヤル送信ができます。

この場合は、スピーカーのモニター音と共に電波も出力され ます。

生活 生荷時、またはリセット後に一度もダイヤル出力していない場合はリダイヤル動作しません。

# 6.5 TOT(タイムアウトタイマー)機能

送信が連続して一定の時間以上続いたとき、自動的に送信を停 止させる機能です。

# ■設定方法

- 2.ダイヤルを回してTOT時間を変更します。 TOT時間は最長460秒まで設定できます。

#### ■ TOTの動作

連続送信時間が設定された時間を延過した場合、タイムアップ のも沙朝に未効管が得り、無線機は自動的に受信状態になりま すごの場合、一度 PTTギーを OFFにしないと次の送信はでき ません。

TOTベナルディが設定されている場合には、設定された時間内 に再度PTTキーを押しても送信できません。

#### 6.6 APO(オートパワーオフ)機能

電源スイッチの切り忘れによる電池の消耗を防ぐ機能です。

#### ■設定方法

# ■APOの動作

APO が点灯しているとき、30分間無操作状態が続くとピー プ音が鳴り自動的に無線機の電源が切れます。 再び電源を入れるには、もう一度電源スイッチをONにしてく ださい。

APOは信号が入感しても延長されません。キー操作のみで延長されます。

#### 6.7 BELL(ベル)機能

相手局から呼び出されたことをヘル音で知らせる機能です

#### ■設定方法

- 1. **日** 点灯中に キーを押すと BEL OFJ が表示されます。
- 2.ダイヤルを回し「BEL ON」を選択し、 および PTTキーを押すと設定完了になります。

#### ■ BELL の動作

信号を受信すると「BELL」が点滅しベル音も鳴ります。いずれかのキーを押すとBELL機能が解除されます。 またベル機能を解除する場合は、手順1.2の順で「BEL – OF」を選択しFUNC、またはPTTキーを押すと設定完了になります。

# 第フ章 セットモード

本機ではセットモードを使用して配々な機能を設定することが できます。

#### 7.1 セットモード一覧

本機では、セットモードを使用していろいろな機能を設定する ことができます。

- ●バッテリセーブ機能の設定
- ■スキャンタイプの設定
- ●BEEP(ビープ)音の設定
- ●トーンコール周波数の設定
- ●ビジーチャンネルロックアウト設定
- TOTベナルティ機能
- ●DTMF WAIT 詩器
- DTMFバーストノボーズ(DP)時間数の設定
- DTMF 1 桁目パースト時間の設定
- ●盗難警報音機能の設定
- 外部端子制御機能の設定
- ●蚊紮け音機能の設定
- ●エンドビーの設定

# 7.2 セットモードの設定方法

- 1. (一) キーを約2秒間押し続けるとセットモードに入り ます。 初期メニューはディスプレイに「BS - ON」と表示します。
- 2.MONIキー(順方向)、または (逆方向)を押してメ ニューを選択します。 この状態では、モニター機能は動作しません。
- 3.ダイヤルを回して設定内容を変更します。
- またはMONI以外のキーを押すと設定完了とな り、通常表示状態にもどります。 次面からセットモードに入ると、最後に操作したセットメニュ 一が表示されます。

#### 7.3 セットモードで設定される機能

本機のセットモードで設定することができる機能は次のとおり それぞれの機能について説明します。

- ■バッテリーセーブ機能 重制の無駄な消耗を防ぐため、キー淡作をしない状態や信号を 受信しない状態が5秒間以上続くと、一定の比率で機器を休止 状態にし、確地の消耗を防ぐ機能です。
- 1.ディスプレイに「BS ON」が表示されます。
- 2.ダイヤルを回すと表示が変わりバッテリーセーブの ON/OFFが切り替わります.

- 三場出荷時はONに設定されています。
- 信号を受信したり、操作があるとパッテリーセーブ動作は一 時的に解除されます。
- ■スキャンタイプ切り替え機能 タイマースキャンとビジースキャンを切り替えます。
- 1.ディスプレイに「TIMER」が表示されます。 2.ダイヤルを回すと表示が変わりスキャンタイプの設定が 変更されます。

- ■BEEP(ビープ)機能 操作時にビープ音を鳴らす機能です。
- 1.ディスプレイに「BEP ON」が表示されます。 2.ダイヤルを回すと表示が変わりビーブ音のON/OFFが 切り替わります。

$$\texttt{3EP}-\texttt{ON} \to \texttt{BEP}-\texttt{OF}$$

- ■トーンコール周波数の設定
- 1.ディスプレイに「1750」が表示されます。
- 2.ダイヤルを回すと表示が変わりトーンコール周波数の設 定が変更されます。

1.ディスプレイに「BCL - OF」が表示されます。

2.ダイヤルを回すと表示が変わりBCLOのON/OFFが 切り替わります。

# BCL-OF → BCL-ON

ビジーチャンネルコックアウトが設定されていると次の①②③ の場合のみ送信が可能です。 それ以外の条件では送信することはできません。送信が禁止さ れている状態でPTTキーをONすると警告者が鳴ります。この とき、電波は送信されません。

①信号が入感していない場合。 (33) が消灯している状態。 ②トーンスケルチ設定状態でト ーンが一致してスケルチが朝いた場合。

③DOS設定状態でコードが一致してスケルチが開いた場合。

#### ■TOTペナルティ機能 TOT設定時に自動的に送信が停止した後、設定されたTOTへ ナルティ時間内に送信を禁止する機能です。

1.ティスプレイに「TP - OFF」が表示されます。 2.ダイヤルを回すと表示が変わりTOTベナルティ時間(秒) の設定が変更されます。

·TOTベナルティ時間中にPTTキーが押された場合は、アラー ム音がでます。 ・TOT時間終了後門TTキーが押され続けた場合は、ペナルティ **動作を解除します。** 

# ■DTMF WAIT時間

オートダイヤラーでDTMFコードを送出する場合に、設定され た WAIT 時間後にコード送出が開始されます。初期設定値は iCCmSです。

1.ディスプレイに「DWT - Q1」が表示されます。

2.ダイヤルを回すと表示が変わり DTMF WAIT時間の設 定が変更されます。

$$DWT - 01 \rightarrow DWT - 04 \rightarrow DWT - 07 \rightarrow DWT - 10$$

■DTMFパースト/ボーズ時間 オートダイヤラーでDTMFコードを送出する場合に、設定され たパースト/ボーズ時度でコード送出が開始されます。初期設 定値はGCmSです。

 ディスプレイに「DP - 60」が表示されます。 2.ダイヤルを回すと表示が変わり バースト/ボーズ時間の 設定が変更されます。


$$DP \sim 60 \rightarrow DP - 80 \rightarrow DP - 160 \rightarrow DP - 200$$

■DTMF 1 桁目バースト時間 オートダイヤラーでDTMFコードを送出する場合に、設定され た1桁目バースト時間でコード送出が開始されます。初期設定 値は60からです。

1.ディスプレイに「D8 - 60」が表示されます。 2.ダイヤルを回すと表示が変わり DTMF 1 桁目バースト 時間の設定が変更されます。

$$DB-60 \rightarrow DB-80 \rightarrow DB-160 \rightarrow DB-200$$

「表表」OTMF時間は次のようになります。



#### ■恣難警報音機能

本機が盗難されかかったとき、スピーカーから警報音を発生す る機能です。 次のように接続した3.5 gアラーム用ケーブルを本体のSP端 子に差し込み、このプラグが引き抜かれたときにピーという書 告诫をスピーカーから出力します。




- 1.本体の電源を切り、アラーム用のケーブルをSP端子に 差し込みます。
- 2.本体の電源を入れ、セットモードで「SCR OF」に合 わせます。
- 3.ダイヤルを回すと表示が変わり盗難警戒音機能のON / OFFを切り替えます。

[\*]表示  $SCR = OF \rightarrow SCR = ON$ 


- 4. 設定を完了し、 キーを押し、電源を切ります。 この状態で姿難賛対言機能が働きます。
- 5.プラグを引き抜かれるか、コードを切断されるとアラームが鳴り出します。
- 製ってアラームが作動した場合、MONIキーを押しなが ら、 キーを押すと電源が切れます。
- 6.アラーム時に、メモリー99にメモリーが入っているときは、メモリー99で受信状態になっています。 メモリー99が普込まれていなければ、電源を切る前の受信チャンネルでの受信状態になっています。 この状態で、スケルテが関けばアラームを実験し、通常の受信状態になっています。
- あらかじめ受信チャンネルでは無信号状態でスケルチを 閉じるよう設定してください。また、不要な信号でアラ ームが解除されないために、トーンスケルチか DCS の 併用をむすすめします。

本機のMICジャックよりスピーカーCN時に5Vを出力する機能です。

1.セットモードにより「EXP – ON」に設定します。 ディスプレイに 100MHz ≜のデシマルポイント「・」が点灯 します。



- 2.信号を受信(TSQ/DCSが設定されているときは、トーン/コードが一致時)するとMICステレオジャックの中央部端子よりDC5V(5mA MAX)が出力されます。
- 3.解除はセットモードで「EXP OF」にしてください。 「EXP - ON」時はMICジャックを使用したオプションなどは 使用できません。



**暦記** 消費電流が増加するため、必ず2.5 φステレオプラグを 使用してください。 ■蚊除け音機能

本機スピーカから奴の嫌がる部音波を出力する機能です。

- 1.セットモードで「MRS ~ ON」に設定します。 超音波がスピーカーから出力されます。
  - ・MFS を設定しても通常運用はできます。
    ・MRS が設定されると常に超音波を出力していますので電池の運用時間は若干短くなります。
    ・設定の影響はセットモードで「MRS OF・にしてください。
  - 世界中には数千種類もの数が生患しています。そのため、 致の中には数千種類もの数が生患しています。そのため、 致の中には数千種類もの数が生患しています。その数 には効果が対いてとうあります。
- ■エンドピー機能 交漕時に、会話の区切れをわかりやすくするために、迷信終了 時に受傷者に「ビッ」と音を鳴らして返復の終わりを伝える機 終です。
- 1.ディスプレイに「EDP OF」が表示されます。 2.ダイヤルを回すと表示が変わりエンドビーの ON/OFF が切り替わります。

EDP-OFF→EDP-ON

工場出荷時は、OFFに設定されます。


# **笠8章 クローン機能とパケット通信**

#### 8.1 クローン機能

クローン機能とは、2 台の無線機をケーブルで接続し、1 台に 設定している情報(メモリーデータを含む)を他(受け側)の無線機 (に転送してコピーする機能です。

#### ■接続方法

・図のように、送り倒および受け側の外部スピーカー時子どうしを市販の35gのステレオミニブラグコードで接続します。
 ケーブルの接続は必ず本体の電源をCFFにした状態でおこなってくまさい。



・接続した病毒機の電道をONにしてください。

#### ■データを送る側の操作

 MON! キーを押しながらPTTキーを3回押します。 ディスプレイに「CLONE」が表示され、クローンモードになります。



2.この状態でPTTキーを押すとディスプレイに「SD\*\*\*」 が表示され内部の設定情報を相手の無線機に転送します。



3.転送が完了したら「PASS」を表示し、転送完了します。



4.一度電源をOFFするとクローンモードは解除されます。 テータが正確に範接されなかった場合はディスプレイに IPASS」は表示されません。 考表、子順1からやり遭してください。

#### ■データを受け取る側の操作

1.送信側からデータが送られてくるとディスプレイに [LD \* \* \*] が表示され転送されます。



2.転送が完了したら、「PASS」を表示し、転送完了します。

# P 455

3.本体の電源を切ります。

データが正確に転送されなかった場合はディスプレイに 「PASS」は表示されません。

この場合、送信側から送り直すか、受信側のセットをリセット してください。

そのまま受信側のセットを使用すると製作動する場合があります。

・・ 答題ケーブルは、大照紙坊のない直結タイプを使用し、

てください。 ・クローン機能でデータ転送中に何かキーを押すと、データ転送が中断されます。転送を再開するときはPTT キーを押してくがさい。

データをはいことという。 データ転送中はケーブルを抜かないでください。ケーブルが 抜けると、 送信 集の ティス プレイヤーブルが 抜けると、 送信 集の ティス プレイマーノル 大きない アータ を転送すると、受け側のアータ内容はすべて送り側のデータ内容に置き換わってしまいます。 受け側にデータがある場合は注意してくささい。

# 8.2 パケット通信

パケット通信とはパソコンとTNCを利用して送受信の操作をするデータ通信のひとつです。


# ■パケット通信の接続

本様でパケット通信するとさは、次のように接続してください。 パケット通信用TNC (付零装置: Terminal Node Controller) の各場子と接続するときま、本体上通過のSP端子に3.5 ゅ プラグ、MIC端子に2.5 ゅ のハ型プラグを停用してください。

・入力レベルの探節:本機のMIC端子には入力レベルを調節する機能はありません。TNC側で入力レベルを調節してくません。

・出力レベルの調節:SP端子からの出力レベルは本体側のポリュートツマミで調節してください。

●パケット通信の接続の仕方



内部の 5V ラインから 100 0の抵抗を通じて降圧が供給されます。

23

TNCとバソコンなどとの接続方法は、TNCの取り扱い説明書にしたがってください。

また、パソコン、TND: 本機との距離が近すきると、 ノイズを受けることがあります。その場合はできるだけ難してお使いください。

バケット通信をおこなうときにはバッテリーセーブ機能をOFFにしてください。

相手局の周波数をご確認ください。

38

# 第9章 デジタル通信機能

#### 9.T デジタル通信機能

(オプションのデジタルユニットEJ43Uが必要です)

- ■デジタルユニット(EJ43U)の取り付け方法
- 1.電源を切り、バッテリーバックを本体から取り外します。 (D) 10ベージ)
- 2.本体裏側のネジを取り外し、カバーを取り外します。



3. オブションのデジタルユニットを図のように取り付けます。



4. 取り外したカバーをネジで固定し、取り付けます。

- ■デジタルモードの設定
- 1. キーを押し、 目点灯時に キーを押します。
- 2.LCD に が表示され、デジタルモードとなります。 風波数表示部に6桁のデジタルコードが表示されます。
- 3.ダイヤルを回し入力する桁位图を合わせ(点滅している 桁が入力桁になります)。 いかい から のキーでコードを入力します。

- 4. (\*\*) キーを押すと (**SIR**) が表示され、デジタルスケル テモードとなり、コードが一致しないとスケルチが開か ないようになります。
- もう一度 🌄 キーを押すと 💽 が消えます。
- 5. ~ キーを押すとコードが000000になります。
- きキーを押すと■」が消えて、デジタルモードが解除されます。
- 7.PTT、 キーを押すと、設定が終了します。

# 第10章 保守・参考

#### 10.7 故障とお考えになる前に

次のような走状は故障ではありませんので、よくお確かめになってください。 処匿をしても異常が続くときは、リセットをすることで症状が回復する場合があります。

|                                        | パッテリーパックが接触不良をおこしている。 | バッテリーバック内の達極の連れなどを取り除く。                                      |
|----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| 電源を入れても、ディスプレイには何も表示<br>されない:          | 電池が消耗している。            | 充竜をおこなう。または乾竜池を新島に取りかえる。                                     |
| 21000                                  | POWER(電源)キーを維すのが早すぎる。 | FOWERキーを主沙特押し続ける。                                            |
|                                        | 音響が低すぎる。              | 適切な音量に設定する。                                                  |
| スピーカーから音が出ない。                          | スケルチレベルが高すぎる。         | 適切なスケルチに設定する。                                                |
| 受信音がキャッチができない。                         | トーンスケルデが働いている。        | トーンスケルチを解除する。                                                |
| ************************************** | OCSが働いている。            | DCSを解除する。                                                    |
|                                        | PTTキーが押され、送信状態になっている。 | PTT中一布織す。                                                    |
| 周波衣表示が具角になっている。                        | CPUが操作動している。          | 外部電源及びバッテリーバックを取り外し、10秒以上待って<br>から取り付ける。それでも解決しないときは、リセットする。 |
| スキャンができない。                             | スケルチが開いている。           | スケルデを雑合の消える位置に設定する。                                          |
| 濁波数、XモリーチャンネルNo.が切り替わらばし、              | キーロックが設定されている。        | キーロックの設定を解除する。                                               |
| 周はは、グロリーアヤンキ。いるながりの音ものです。              | コールモードになっている。         | VFOモード、またはメモリーモードに切り替える。                                     |
| キーによる操作ができない。                          | キーロックが設定されている。        | キーロックの設定を解除する。                                               |
| レビーター機能が使用できない。                        | ンピーターを使うための設定が間違っている。 | レビーターの段定を遊館する。                                               |
| 送信ができない。<br>送信すると、表示が点滅したり消えたりする。      | 電池が消耗している。            | 充電をおこなう。または乾悶池を新品に取りかえる。                                     |
|                                        | PTTキーが確実に押されていない。     | PTTキーを確実に押す。                                                 |
| 送信ができない。                               | オフバンドになっている。(シフト設定等)  | 送信用波数の範囲内で送信する。                                              |
| 送信しても応答がない。                            | <b>周波数が違っている。</b>     | 相手局の周波数と正しく合わせる。                                             |
| 受信中に表示が点滅したり消えたりする。                    | 電池が消耗している。            | 充電をおこなう。または乾電池を新品に取りかえる。                                     |

#### 10.2 リセット

- リフットすると、各種の設定内容が工場出荷時の初期値に戻り 幸す.
- 1. キーを押しながら キーを押して電源を入れ ます。
- 2.ディスプレイにすべてのセグメントが表示された ら キーと キーを離します。
- 初期状態のVEOモードになります。

#### ●工場出荷持の初期値

- VEC度決数 VHE帯 : 145.000MHz UHF帯 : 433.000MHz
- · CALL 層波数 VHE : 145.CCOMHz UHE : 433.000MHz
- ・メモリー0~99ch なし
- メモリーチャンネル数 100ch シフト、トーン、DSQ、 APO.設定
- キーロック、ベル DIAL股步 シフト枠 VHE O.6MHz
- JHE 5.0MHz トーン層波数 88.5Hz
- ・チャンネルステップ 20kHz
- 音量設定
- ・スケルテレベル スキャン医門条件
- タイマースキャン 送信パワー LOW
- ・バッテリーセーブ ON
- ・ビーブ音 ON
- ・DTME WAIT経費 100ms
- ・DTMF バースト/ポーズ時間 60ms DTMF 1析目バースト時間 60ms

# 10.3 オプション一覧

- EBP-50N ニッケル水素パッテリーバック (CC9.6V 700mAh) EBP-51N ニッケル水素バッテリーバック (CC9.6V 1500mAh) EDH-30 数章兆ケース アクティブフィルター付きシガーライターケーブ
- ル(DC12V系) 基地房用CCケーブル(DC12V系)
- FDC-43 充電量シボーライターケーブル
- EDC-88 急速充電器 意易充電器(ワォールチャージャー) EDC-92
- EMS-9 スピーカーマイク EMS-51 スピーカーマイク
- プチ型イヤホン EME-8
- EME-12 VOX付きヘッドセット(ヘッドホンタイプ) EME-13 VGX付きヘッドセット(インナータイプ)
- EME-15 VCX付きタイピンマイク
- EME-16 イヤホンマイク EME-17 イヤホンマイク
- EME-2C イヤホンマイク
- ESC-36 ソフトケース
- E.143U デジタル通信ユニット

# 10.4 申請書の書き方

本教は「技術基準適金証明」を受けた機械です。 トランシーバー本体に貼られた「技術基準適合肝服ラベル」に 証明書母があります。(錯号は無線機ごとに異なります) 本機をTNCなどの付属装置を付けないでご使用になる場合は 技術基準適合証明送受信機として申請できます。(付属装置を付 ける場合は次のページを参考にしてください。



# ■技術基準適合証明で申請する場合

#### 無線局事項書及び工事設計書

| 2. 長雪月        | る思いなの家 | 勇、空中体复发。 麻痹 | 力整式    |       |       |
|---------------|--------|-------------|--------|-------|-------|
| 国施鲁等          | 沒中概整片  | 銀(物の気性      | 代表政市   | 空中在展力 | 可度の監禁 |
| 460           | · 0 ·  | 73          | 1      | 1.1   |       |
| 43 <b>0</b> M | 10 .   | ra          | 1., 1. | 4 5   |       |
|               | •2     |             | - 11   | :     | :     |
| 1             |        |             | -11 1  | :     |       |
| - 1           | - 1    |             | - 1    | L I   |       |
|               | . [.]  |             |        | 1.1   |       |

| 22 T#2811      | 第1进信機       | 現を送る機       | <b>第5次间表</b> | 更有政治统           |
|----------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|
| <b>高貴の権利</b>   | ST AN BE EE | TH 20 01 00 | 3数 32 株立 9岁  | 124 12 10 Te 75 |
| SM 基本主义: 中華村   | *3          |             |              |                 |
| 内側可能が重い<br>の形式 |             |             |              |                 |
| があの前門          | <u> </u>    |             |              |                 |
| である方式          | -4          |             | <u> </u>     |                 |
| E##J.          |             |             |              |                 |
| 野 名所名式<br>野    |             |             |              |                 |
| R E            | 1 9         | - 2         |              |                 |
| ※原三中線の電気       |             | 5           | 通過数學是基盤 日本有  | OME NO.™        |
| POMOTE NA      | 国政(共)是"政(下) | 9672995TM6  | 項目編集 3       | 25点点のファフ        |

- \* 1 「144M」「430M」と行を分けて記入します。
- \*2 144MHz帯は「10」、43CMHz帯は「10」と記入します。
- \*3 技適証明シールの技術型準適合証明番号を記入してください。
- \* 4 記入を省略できます。
- \* 5 使用する空中線の型式を記入します。
- \* 6 「B無」にOをつけます。
- \* 7 添付を省略できます。